# ■ディスプレイの見方

ディスプレイには、以下のアイコンが表示されます。

## ™(電波状態表示)

棒の数が多いほど、電波の状態が良好です。

**加**:強 **加**:中 **1**:弱 **1**:微弱

### ③(オフラインモードON表示)

オフラインモードをONにしているときに表示します(全)6-5ページ)。

#### 圆 (圏外表示)

この表示が出ている場所では通話できません。

## 🔮 🔞 (サイレントモード表示) -

サイレントモードでマナーモードを設定しているときに表示します(プラ5-8ページ)。

#### ♥ 為 (メザマシモード表示)

メザマシモードでマナーモードを設定しているときに表示します(プラ5-8ページ)。

#### 🔮 🕆 (オリジナルマナー表示)・

オリジナルマナーでマナーモードを設定しているときに表示します(プラ5-8ページ)。

## ※ № (バイブレータ/サイレント表示)

着信設定(音声着信)のバイブレータ(プ5-7ページ)がOFF以外に設定されているとき、着信設定(音声着信)の着信音量(プ5-6ページ)がサイレントに設定されているとき、マナーモード(※)を設定しているときに表示します。

## 賃(目覚まし表示)

目覚ましの機能を設定しているときに表示します。また、スヌーズ機能起動時は「鑑」を表示します(プァ11-52ページ)。

### 徴(メッセージお預かり表示)

留守番電話センターにメッセージが録音されているときに表示します(プ13-6、13-8、13-10ページ)。

※ オリジナルマナーでマナーモードを設定中の場合は、オリジナルマナー着信音(音声着信)のバイブレータがOFF以外に設定されているときや、オリジナルマナー着信音(音声着信)の着信音量がサイレントに設定されているときに表示されます。

1-4



<u>□□□</u> 👜 😭 🔏 🖳 🍇 🐠 1 5 : 3 0 🕅

#### Ⅲ (電池レベル表示)

■: 十分■: 中位□: 少ない□: 残りわずか□: 充電必要充電中の場合は点滅表示します。

### 🌋 (通話中表示)

通話しているときに表示します。

### 翼 (Java™表示)

Java™アプリ実行中に表示します。一時停止中のJava™アプリがあるときは「②」を表示します(Ĉ͡͡͡͡ʔJ-スカイ編)。

#### № (メモリカード表示)

メモリカードが取り付けられているときに表示します(10-2ページ)。

## 🔐 (ロック表示)

シークレットモードをONに設定しているときに表示します(274-30ページ)。

#### ❷ (ウェブ表示)

未読の文字情報があるときに表示します(CFJ-スカイ編)。

#### ミニ時計表示

ミニ時計を設定しているときに表示します。

## AP(午前・午後表示)

12時間制に設定されているときに表示します(プァ7-12ページ)。

### (ステーション表示)

未読の情報があるときやメインリストを更新中に表示します(2)より、スカイ編)。

## 🍃 👂 🗯 (メール、配信レポート表示)

未読のスカイメール、グリーティング、配信レポートがあるときに表示します。 また、受信メッセージを保存するメモリがなくなったときは、「♪」を表示します (ĈァJ-スカイ編)。

### **ᄰ(ロングメール表示)**

未読のロングメールがあるときに表示します。また、受信メッセージを保存する メモリがなくなったときは、「**2**」を表示します(**2**アJ-スカイ編)。

## △ > (お天気表示)

お天気アイコンを設定しているときに表示します(27-スカイ編)。

## - 🕲 (サイドキー誤動作防止表示)

サイドキー誤動作防止を設定しているときに表示します(276-15ページ)。

## 圖 (プチスケジュール表示)

待受画面に表示されている日付の当日にスケジュールを入れているときに表示します(♪711-2ページ)。

#### · 🗓 (不在着信表示)

かかってきた電話に出なかったときなどに表示します。

#### ᠍ (簡易留守録表示)

簡易留守録を設定しているときに表示します。また、未確認のメッセージがあるときは、「圓」を表示し、録音できないときは、「圓」を表示します。

1-5

# ■サブディスプレイの見方

J-T010を閉じている場合でも、サブディスプレイ画面でさまざまな情報を確認する

ことができます。

🐮 (メッセージお預かり表示) 🔯 (メモリカード表示) 🔮 (マナーモード設定表示) 留守番電話センタ-にメッセージが録音 されています。

メモリカードが取り 付けられているとき に表示します。

マナーモードが設 定されているとき に表示します。

屬(簡易留守録表示)

未確認のメッセージがあ るときに表示します。

> 🔳 (不在着信表示) かかってきた電話に 出なかったときなど に表示します。

😈 (目覚まし表示) 目覚ましの機能を 設定しているとき に表示します。

□ (電池レベル表示)

Java™アプリ実行中に表示します。

(電波状態表示)

**Ⅲ** (Java™表示)

🔟 (オフラインモードON表示) オフラインモードを ONにしているときに 表示します。

■ (圏外表示)

この表示が出ている場 所では通話できません。

👜 ▷ 🖎 (お天気表示) お天気アイコンを設定しているときに表示します。

**層**(ロングメール表示) 未読のロングメールがあ るときに表示します。

時刻表示 AP(午前·午後表示) △(メール表示) 未読のスカイメール、グリーティ ングがあるときに表示します。

四凛

 $\square$ 

不在着信件数 不在着信の件数を表示します。

🐚 (サイドキー誤動作 防止表示)

サイドキー誤動作防止 を設定しているときに 表示します。

鷹 (ステーション表示) 未読の情報があると きに表示します。

△ (配信レポート表示) 未読の配信レポートが あるときに表示します。

未読メール件数

ロングメールとスカイメールの トータル未読件数を表示します。

#### 待受中のとき

● 通常の待受画面の場合

**W** (III)

9/1(月)

● 不在着信などの情報 がある場合

<u>2</u> 2 − − 2 − 2 − 3 / 1 12:30

図メール未読

### 電話がかかってきたとき (着信)

メ干リダイ ヤルに登録 されていな い場合

● 電話番号を 通知してい ない相手か らの場合



非通知設定

メ干リダイ ヤルに登録 されている 場合

● 公衆電話 からの場 合



12時間制に設定さ

れているときに表

示します。

田中

公衆電話

ページ) ● 通知が不 可能な場 合

場合

● 着信表示設 定がOFFの

(**7**-16



着信



1-6